

VOLVO Euro 5 klaidų kodų trynimo prietaiso naudojimo instrukcija

Prietaiso bendras vaizdas:



1 žingsnis. Įjungiate prietaisą į automobilio OBD jungtį.

2 žingsnis. Įjungiate degimą.

3 žingsnis. Klaidų trynimas atliekamas pilnu akseleratoriaus pedalo nuspaudimu ir išlaikymu 30 sek. esant įjungtam degimui. Pastabos:

- 1) Klaidų trynimas įmanomas tik per pirmąsias 5 minutes esant įjungtam degimui, norint ištrinti vėliau būtina perjungti degimą iš naujo.
- 2) Vienu degimo įjungimu klaidas galima ištrinti tik vieną kartą, norint trinti pakartotinai būtina perjungti degimą iš naujo.

LED indikatoriaus reikšmės klaidų trynimo metu.

Išlaikius nuspaustą akseleratorių 30sek. LED užsidega raudonai tai žymi klaidų trynimo pradžią. Raudona LED fazė trunka iki 5sek.

Tolimesnis LED degimas žaliai žymi sėkmingą klaidų ištrynimą.

Jeigu klaidos nėra ištrinamos tai žymi LED mirksėjimas raudonai. Tokiu atveju reikia pakartoti procedūrą iš naujo ir jeigu rezultatas nesikeičia tikrinti ar gerai prijungtas prietaisas.

Valdymo blokai iš kurių trinamos klaidos:

Variklio valdymo blokas, centrinis valdymo blokas (VECU), tachografas, stabdžių sistemos valdymo blokas.

Esant pageidavimui valdymo blokų sąrašą galima keisti.