

# Руководство по эксплуатации устройства удаление неисправностей для Volvo FH4 Euro 6

**Назначения устройства** - удалять существующие коды неисправностей для Volvo FH4 Euro 6 грузовиков.

**Общий вид:**



Устройство состоит из корпуса и OBD (диагностического) разъема в одном конце.

Интерфейс с клиентом выполняется с помощью излучаемого акустического сигнала устройства.

**Проверка:**

В меню грузовика Volvo выбрать: Обслуживание → Диагностика → DTC → EMS

Если в списке кодов неисправностей является код неисправности P20F400, используйте устройство для удаления кодов неисправностей.

**Как использовать это устройство:**



**1 шаг.** Разъем OBD автомобиля находится в этом месте за пластиковой крышкой. Отвертка будет нужна, чтобы расстегнуть фиксатор крышки. Подключите устройство к OBD (диагностическому) разъему грузовика. В подтверждение того, что устройство подключено правильно, оно начинает издавать звуковой сигнал с перерывами – с частотой 10Гц, это 10 раз в 1 секунду.

**2 шаг.** Включите зажигание. В подтверждение того, что зажигание включено частота звукового сигнала замедляется и остается на частоте 1Гц это составляет 1 раз в 1 секунду.

**3 шаг.** Подождите около 1 минуты, пока не услышите непрерывный звуковой сигнал.

**4 шаг.** После непрерывного звукового сигнала операция удаления ошибок завершена, коды неисправностей удалены. Выключите зажигание.

**5 шаг.** Отключите устройство от разъема OBD автомобиля и закройте крышку.