

Volvo FH4 Euro 6 klaidų trynimo prietaiso naudojimo instrukcija

Prietaiso paskirtis - ištrinti egzistuojančius gedimų kodus Volvo FH4 Euro6 sunkvežimiuose.

Bendras vaizdas:



Prietaisas sudarytas iš korpuso ir OBD (diagnostinės) jungties viename gale.

Sąsaja su vartotoju vykdoma per prietaiso skleidžiamą garsinį signalą.

Patikrinimas:

Volvo vilkiko meniu pasirinkite: Techninė priežiūra → Diagnostika → DTC → EMS

Jei klaidų kodų sąrašė yra klaidos kodas P20F400, naudokite mūsų prietaisą klaidos kodui ištrinti.

Prietaiso naudojimas:



1 žingsnis OBD jungtis automobilyje yra šioje vietoje po plastikiniu dangteliu. Reikalingas paprastas atsuktuvus dangtelio fiksatoriui atsegti. Įstatome prietaisą į automobilio OBD (diagnostinę) jungtį. Kaip patvirtinimą, kad prietaisas teisingai pajungtas, pradeda skleisti garso signalą su pertrūkiais – dažną pypčiojimą apie 10Hz t. y. apie 10 kartų per 1 sekundę.

2 žingsnis. Įjungiamo degimą. Kaip patvirtinimas, kad degimas įjungtas sulėtėja pypčiojimo dažnis ir lieka apie 1Hz t. y. apie 1 kartą per 1 sekundę.

3 žingsnis. Laukiame apie 1 minutę kol pasigirs ištisinis garso signalas.

4 žingsnis. Pasigirdus ištisiniui garso signalui klaidų trynimas baigtas, gedimų kodai pašalinti. Išjungiamo degimą.

5 žingsnis. Atjungiamo prietaisą nuo automobilio OBD jungties ir uždėdame dangtelį.