

Руководство пользователя устройства стирания кодов неисправностей VOLVO Euro 5

Общий вид устройства:



1 шаг. Подключите устройство к порту OBD автомобиля.

2 шаг. Включите зажигание.

3 шаг. Стирание ошибок осуществляется полным нажатием педали газа и выдерживанием нажатым в течение 30 секунд при включенном зажигании. Заметки:

- 1) Стирание ошибок возможно только в течение первых 5 минут после включения зажигания, потом придется зажигание выключить и снова включить.
- 2) При одном включении зажигания ошибки могут быть устранены только один раз. Для того, чтобы повторить процесс стирания ошибок вам будет необходимо выключить и включить зажигание снова.

Описание функции удаления ошибок:

Значения индикатора LED во время удаления ошибок.

Удерживая нажатой педаль акселератора в течение 30 секунд светодиод загорается красным цветом, это означает начало стирания ошибок. Фаза красного LED длится до 5 секунд.

Далее LED зеленого света указывает на успешное стирание ошибок.

Если ошибки не удаляются светодиод мигает красным светом. В этом случае, повторите процедуру еще раз, и если результат будет тот же, то проверить линию передачи данных, блок питания, устройство стирания кодов неисправностей.

Блоки управления, откуда стирает ошибки:

Блок управления двигателем, центральный блок управления (VECU), тахограф, блок управления тормозной системой.

При желании этот список блоков управления может быть изменен.